


GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK 1

Vorlesung 11

Wechselspannung – Impedanz und Admittanz


HAW.martinlapke@gmail.com

Widerstand




$$\underline{Z} = R$$

Spule



$$\underline{Z} = j\omega L$$


Kondensator



$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$$


WECHSELSTROM

Inhalte der Kapitel 5 bis 7: Wechselstrom




REVIEW: ZEIGERDARSTELLUNG IN KARTESISCHEN KOORDINATEN

- Polarkoordinaten
Beschreibung des Zeigers durch Länge und Winkel (r_1, φ_1)
- Kartesische Koordinaten
Beschreibung durch Punkt in einem Koordinatenkreuz (x_1, y_1)



REVIEW: ZEIGERDARSTELLUNG MIT KOMPLEXEN ZAHLEN

2 reelle Zahlen x_1 und y_1 werden durch nur eine einzige Zahl \underline{z} ersetzt.
 \underline{z} ist eine komplexe Zahl



Komplexe Ebene



statt (x_1, y_1) schreiben wir:

$$\underline{z} = x_1 + j y_1$$

Realteil

Imaginärteil



REVIEW: EULERSCHE FORMEL

Es gilt für komplexe Zahlen die Eulersche Formel:

$$e^{j\varphi} = \cos\varphi + j\sin\varphi$$

Nutzen:

Eine komplexe Zahl in Polarkoordinaten mit r, φ kann sehr kompakt als Exponentialfunktion dargestellt werden:

$$\underline{z} = r \cdot e^{j\varphi}$$

REVIEW: KOMPLEXE WECHSELGRÖSSEN

Mit der Eulerschen Formel folgt für die komplexe Größe:

$$\underline{u}(t) = \hat{u} \cos(\omega t + \varphi) + j \hat{u} \sin(\omega t + \varphi) = \hat{u} \cdot e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

$$\underline{\hat{u}} = \hat{u} \cdot e^{j\varphi}$$

komplexe Amplitude

$$|\underline{\hat{u}}| = \hat{u}$$

Betrag der komplexen Amplitude

$$\arg(\hat{u}) = \varphi$$

Phasenwinkel der komplexen Amplitude

$$e^{j\omega t}$$


Winkelfaktor

⇒ Eine Zeitfunktion lässt sich in der komplexen Ebene darstellen als:

$$\underline{u}(t) = \underline{\hat{u}} \cdot e^{j\omega t}$$

REVIEW:

IDEE DER KOMPLEXEN WECHSELSPANNUNGSRECHNUNG



Viele Rechnungen sind einfacher mit komplexen Zahlen als im Zeitbereich mit Sinusfunktionen

- Addition und Subtraktion (häufig für Kirchhoffsche Gesetze)
- Multiplikation und Division (häufig für ohmsches Gesetz)
- Ableitung und Integration (häufig für Kondensator und Induktivität)

7 WECHSELSPANNUNG

7.1 Sinusförmige Größen

7.2 Komplexe Wechselstromrechnung

7.3 Elektrische Impedanz

7.4 Admittanz

7.5 Wechselstromleistung

7.6 Blindstromkompensation

7.7 Leistungsanpassung bei Impedanzen

7.8 Wechselstrom-Messbrücken



SPULE



Spannung und Strom an der Spule:

$$u = L \cdot \frac{di}{dt}$$

Komplexe Strom- und Spannungsgrößen an der Spule:

$\underline{i}(t) = \underline{I} e^{j\omega t}$ mit $\underline{I} = I = \hat{i} / \sqrt{2}$ (komplexer Effektivwert des Stroms)

$$\Rightarrow \underline{u} = \underline{U} e^{j\omega t} = L \cdot \frac{d}{dt} (\underline{I} \cdot e^{j\omega t}) = L \cdot \underline{I} \cdot \frac{d}{dt} (e^{j\omega t}) = L \cdot \underline{I} \cdot (j\omega) e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow \underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$$

statt Ableiten nur noch mit $j\omega$ multiplizieren

VERGLEICH MIT DEM OHMSCHEN WIDERSTAND

Widerstand bei Gleichstrom: $U = R \cdot I$

Spule bei Wechselstrom: $\underline{U} = j\omega L \cdot \underline{I}$


$j\omega L$ ist mit Widerstand bei Gleichstromnetzwerk vergleichbar

$\Rightarrow j\omega L$ nennen wir: **Impedanz**

IMPEDANZ \underline{Z}

Verallgemeinerung des Widerstands auf Wechselstrom

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{\hat{u}}{\hat{i}}$$



\underline{Z} ist ein komplexer Zeiger mit der Einheit $[\underline{Z}] = 1\Omega$

Definitionen:


- $Z = |\underline{Z}|$ Absolutwert der Impedanz
- $\varphi = \arg(\underline{Z})$ Phasenwinkel der Impedanz
- $R = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\}$ Widerstand
- $X = \operatorname{Im}\{\underline{Z}\}$ Blindwiderstand (Reaktanz)

:engl. "reactance"

IMPEDANZ \underline{Z}


in der komplexen Ebene:

$$\underline{Z} = R + jX = Z e^{j\varphi}$$



Es gilt:

- $R > 0$
- X kann auch negativ sein



AUFGABE

Sei $\underline{U} = 12V \angle 0^\circ$ und $\underline{I} = 2A \angle -34^\circ$.

Bestimmen Sie Impedanz, Widerstand und Reaktanz.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{12V \angle 0^\circ}{2A \angle -34^\circ} = \frac{12V \cdot e^{j0^\circ}}{2A \cdot e^{-j34^\circ}} = 6\Omega \cdot e^{j34^\circ} = 4,97\Omega + j3,36\Omega$$

$$R = 4,97\Omega.$$

$$\underline{Z} = R + jX$$

$$X = 3,36\Omega$$

IMPEDANZ EINER SPULE

Komplexer Strom und Spannung an Spule:


$$\underline{U} = j\omega L \underline{I} \quad | \quad \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}}$$

Impedanz einer Spule:

$$\underline{Z} = j\omega L$$


$$R = 0$$

$$X = \omega L$$



Im allgemeinen nennt man eine Last \underline{Z} **induktiv**, wenn $X > 0$.

AUFGABE: IMPEDANZ EINES KONDENSATORS



Kondensatorgleichung:

$$i = C \cdot \frac{du}{dt}$$

$$\underline{u} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j\omega t}$$


Es sei: $\underline{u}(t) = \underline{U} e^{j\omega t}$ mit $\underline{U} = U = \hat{u}/\sqrt{2}$ (komplexer Effektivwert)

$$\Rightarrow \underline{i} = \underline{I} e^{j\omega t} = C \cdot \frac{d}{dt} (\underline{U} \cdot e^{j\omega t}) = C \cdot \underline{U} \frac{d}{dt} (e^{j\omega t}) = C \cdot \underline{U} \cdot j\omega \cdot e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow \underline{I} = C \underline{U} \cdot j\omega$$

$$\text{Impedanz eines Kondensators: } \underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{1}{j\omega C}$$

IMPEDANZ EINES KONDENSATORS



Komplexe Spannung und Strom am Kondensator:

$$\underline{U} = \frac{j}{j\omega C} \underline{I} = -j \frac{1}{\omega C} \underline{I}$$


$$|\underline{Z}| = R + jX$$

Impedanz eines Kondensators:

$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

$$R = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\} = 0$$

$$X = \operatorname{Im}\{\underline{Z}\} = -\frac{1}{\omega C}$$



Man nennt eine Last **kapazitiv**, wenn $X < 0$.

IMPEDANZ EINES WIDERSTANDES

Komplexe Spannung und Strom am Widerstand:



$$\underline{U} = R \cdot \underline{I}$$

Impedanz eines Widerstandes:

$$\underline{Z} = R$$

$$R = \operatorname{Re}\{\underline{Z}\} = R$$


$$X = 0$$



Man nennt eine Last **ohmsch**, wenn $X = 0$ und $R = \text{const.}$


ZUSAMMENFASSUNG: IMPEDANZ

Widerstand




$$\underline{Z} = R$$

Spule



$$\underline{Z} = j\omega L$$

Kondensator




$$\underline{Z} = \frac{1}{j\omega C}$$

BEISPIEL: RECHNEN MIT IMPEDANZEN


$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100 \text{ s}^{-1}}{2\pi} = 15,9 \text{ Hz}$$

Serien- und Parallelschaltung von Impedanzen rechnet man genau wie bei Widerständen



$$\begin{aligned}\underline{Z} &= j\omega L + R \\ &= j100 \text{ s}^{-1} \cdot 0,01 \text{ H} + 10 \Omega \\ &= j1 \Omega + 10 \Omega\end{aligned}$$


Alternative Darstellung:




$$\underline{Z} = R + j\omega L = 10 \Omega + j1 \Omega$$

AUFGABE

Wie groß ist die Impedanz der Serienschaltung?



Alternative Darstellung:



$$\begin{aligned} Z_C &= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \cdot 100 \text{ s}^{-1} \cdot 10 \mu\text{F}} \\ &= \frac{1}{j 100 \text{ s}^{-1} \cdot 10 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = \frac{1}{j \cdot 10^{-3} \text{ s}} \\ &= -j 1000 \Omega = -j 1 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= \underline{Z}_R + \underline{Z}_C = R - j \frac{1}{\omega C} \\ &= R + \frac{1}{j\omega C} \end{aligned}$$

7 WECHSELSPANNUNG

7.1 Sinusförmige Größen

7.2 Komplexe Wechselstromrechnung

7.3 Elektrische Impedanz

7.4 Admittanz

7.5 Wechselstromleistung

7.6 Blindstromkompensation

7.7 Leistungsanpassung bei Impedanzen

7.8 Wechselstrom-Messbrücken



ADMITTANZ Y

Leitwert in Gleichstromnetzwerken:

$$G = 1/R$$

In Wechselstromnetzwerken nennt man den korrespondierenden **komplexen Leitwert** auch:

$$\text{Admittanz } \underline{Y} = 1/\underline{Z}$$

$$\underline{Y} = G + jB$$


mit:

$$G = \operatorname{Re}\{\underline{Y}\}$$

$$B = \operatorname{Im}\{\underline{Y}\}$$


Wirkleitwert oder Konduktanz
Blindleitwert oder Suszeptanz

„conductance“



AUFGABE: BESTIMMEN SIE Z UND Y

$$\varphi = \frac{\Delta \varphi}{T} \cdot 360^\circ$$



$$\underline{\hat{U}} = \frac{3\text{V}}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \quad \varphi_u = 360 \cdot \frac{5\mu\text{s}}{60\mu\text{s}} = 30^\circ$$

$$\underline{\hat{I}} = \frac{2\text{mA}}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ \quad \varphi_i = -30^\circ$$

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = \frac{3\text{V}}{2\text{mA}} \frac{\angle 30^\circ}{\angle -30^\circ} = 1,5\text{k}\Omega \angle 60^\circ = 750\Omega + j1300\Omega$$

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{1,5\text{k}\Omega} \angle -60^\circ$$

$$= 0,33\text{mS} - j0,577\text{mS}$$


BEISPIEL: REIHENSCHALTUNG

Wir haben berechnet:

$$\underline{Z} = 750 \, \Omega + j 1299 \, \Omega$$

$$\underline{Y} = 0.333 \, \text{mS} - j 0.577 \, \text{mS}$$

$$\text{---} \overset{R}{\boxed{}} \text{---} \overset{L}{\text{---}} \text{---} \Rightarrow \underline{Z}_g = R + j\omega L$$




Sei \underline{Z} eine Reihenschaltung von Widerstand und Spule. Welche Werte haben die Bauelemente?

$$f = 1/T = 1/60 \mu\text{s} = 16.67 \text{ kHz}$$

$$R = 750 \, \Omega$$

$$\omega L = 1299 \, \Omega \Rightarrow L = \frac{1299 \, \Omega}{2\pi f} = 12.4 \text{ mH}$$

BEISPIEL: PARALLELE IMPEDANZEN



über Impedanz

$$\underline{Z} = \frac{\underline{Z}_R \cdot \underline{Z}_C}{\underline{Z}_R + \underline{Z}_C} = \dots =$$

über Admittanz

$$\underline{Y} = \underline{Y}_R + \underline{Y}_C$$
$$\Rightarrow \underline{Z} = 1/\underline{Y}$$

AUFGABE: PARALLELSCHALTUNG

Wir haben berechnet:

$$\underline{Z} = 750 \, \Omega + j 1299 \, \Omega$$

$$\underline{Y} = 0.333 \, mS - j 0.577 \, mS$$


Tipp: Bei Parallelschaltung addieren sich die Leitwerte.

Sei \underline{Y} eine Parallelschaltung von Widerstand und Spule.
Welche Werte haben die Bauelemente?


$$f = 1/60 \, \mu s = 16 \, 667 \, Hz \Rightarrow \omega = 2\pi f = 104 \, 720 \, s^{-1}$$

$$G =$$

$$B =$$



AUFGABE: BESTIMMEN SIE DIE IMPEDANZ




FRAGE

Was sind die grundsätzlichen Unterschiede zwischen einer ohmschen Last und einer kapazitiven oder induktiven Last?

ANWENDUNG: BRÜCKENSCHALTUNG BEI WECHSELSPANNUNG

Wechselspannung zur Speisung einer Wheatstone-Brücke
⇒ Messung von induktiven und kapazitiven Elementen



Brückenabgleich:

Brückenspannung:

7 WECHSELSPANNUNG

7.1 Sinusförmige Größen

7.2 Komplexe Wechselstromrechnung

7.3 Elektrische Impedanz

7.4 Admittanz

7.5 Wechselstromleistung


7.6 Blindstromkompensation

7.7 Leistungsanpassung bei Impedanzen

7.8 Wechselstrom-Messbrücken

BRÜCKENSCHALTUNG BEI WECHSELSPANNUNG

Wechselspannung zur Speisung einer Wheatstone-Brücke
⇒ Messung von induktiven und kapazitiven Elementen




Brückenabgleich:

Brückenspannung:


WECHSELSTROMMESSBRÜCKEN

Es gibt Brückenschaltungen für spezielle Messaufgaben (als Abgleichbrücke)

- Spule L_1 (mit Verlustwiderstand R_1)
→ Maxwell-Wien-Brücke
- Kondensator C_1 (mit parasitärem Element R_1)
→ Kapazitätsbrücke
- Frequenz ω
→ Wien-Robinson-Brücke



MAXWELL-WIEN BRÜCKE FÜR SPULEN




Unbekannte Spule:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j\omega L_1$$

Warum der Widerstand R_1 ?

→ Spulen- Ersatzschaltbild



- L Induktivität (ideal)
- R_{Cu} Kupferwiderstand
- R_{Fe} frequenzabhängiger Kernwiderstand
- C_P Wicklungs- & Anschlusskapazität

Prinzip für alle Wechselstrom-Messbrücken:

Sowohl der **Real-** als auch der **Imaginärteil** müssen übereinstimmen

→ **2 Abgleichbedingungen**

→ 2 Parameter (R_4 , C_4)

MAXWELL-WIEN BRÜCKE: ERGEBNIS


Unbekannte Spule:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j \omega L_1$$


Abgleichbedingungen:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$

$$L_1 = R_2 R_3 C_4$$



KAPAZITÄTSMESSBRÜCKE



Aufgabe:


Die Brücke werde abgeglichen. Man liest R_2 und C_2 an einer Skala ab.

- Wie groß sind R_1 und C_1 ?

Hinweis: Admittanz nutzen !

Wheatstonesche Brücke zur Bestimmung unbekannter Kondensatoren.

Wozu der Widerstand R_1 ?



C

Kapazität

R_{isol} bzw.
 R_{Leak}

Isolationswiderstand des Dielektrikums
bzw. Reststrom bei Elektrolyt-
kondensatoren

ESR

(engl. *Equivalent Series Resistance*)
- ohmschen Leitungs- und die
dielektrischen Umpolungsverluste

ESL

(engl. *Equivalent Series Inductivity*)
- parasitäre Induktivität


KAPAZITÄTSBRÜCKE: ERGEBNIS

unbekannte Kapazität:



$$\underline{Y}_1 = 1/R_1 + j\omega C_1$$

Abgleichbedingungen:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}$$
$$C_1 = \frac{C_2 R_4}{R_3}$$



WIEN-ROBINSON-BRÜCKE



Tandem-Potentiometer

Zur Messung einer Frequenz ω


Abgleichbedingungen:

$$1 = \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 \text{ und } \frac{C_1}{C_2} + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

Sei $C_1 = C_2 = C$, $R_1 = R_2$ und $R_4 = 2R_3$

$$\Rightarrow \omega = \frac{1}{RC}$$

WIEN-ROBINSON-BRÜCKE



Abgleichbedingungen:


$$1 = \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 \text{ und } \frac{C_1}{C_2} + \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

Aufgabe:

Wählen Sie $C_1 = C_2 = C$ und $R_1 = R_2 = R$ und $R_4 = 2 R_3$.

Wenn Sie C und R kennen bzw. an einer Skala ablesen können, wie ergibt sich dann die gesuchte Frequenz?

WECHSELSTROMMESSBRÜCKEN





Reihenschaltung



Parallelschaltung



ANWENDUNG: KAPAZITIVER DRUCKSENSOR

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$





Ceracore UCS2 Foto: Endress+Hauser
www.endress.com

ANWENDUNG: DIFFERENTIALDRUCKSENSOR



$$C_1 = \varepsilon \frac{A}{d - x}, \quad C_2 = \varepsilon \frac{A}{d + x}, \quad R_3 = R_4 = R$$

C_1
 C_2



$$\Rightarrow U_a = U_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{A}{k \cdot d} \cdot p \propto p$$

mit k : Federkonstante

NEBENRECHNUNGEN DRUCKSENSOR

WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN...

Impedanz und Admittanz

- Definition + Begriffe Reaktanz, Wirkleitwert und Blindleitwert kennen
- Rechnen mit Impedanzen beherrschen
 1. Impedanz bestimmen (oder Admittanz)
 2. Rechnen wie mit Widerständen – aber komplex
- Impedanz von

$$R: \underline{Z}_R = R$$

$$L: \underline{Z}_L = j\omega L$$

$$C: \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C}$$

WAS SIE MITNEHMEN SOLLEN ...

Wechselstrommessbrücken

- Brückenarten und deren Anwendung verstehen
- Abgleichbedingung anwenden


A) Maxwell-Wien-Brücke

B) Kapazitätsmessbrücke


C) Wien-Robinson-Brücke

ÜBUNG ++ WS13

Gegeben sind die beiden nachfolgend dargestellten Zeitsignale: Eine Spannung $u(t)$ über einer unbekannten Impedanz Z und ein zugehöriger Strom $i(t)$, der durch diese Impedanz fließt.



ÜBUNG ++ WS13



- Welche Kreisfrequenz haben die Signale?
- Geben Sie die Effektivwerte U und I der beiden Signale an.
- Geben Sie die Phase φ_i des Stromsignals an (in $^\circ$)
- Ist die unbekannte Impedanz Z induktiv oder kapazitiv? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Berechnen Sie Betrag und Phase der unbekannten Impedanz Z und skizzieren Sie Z in der komplexen Ebene.
- Nehmen Sie an, dass $Z = 250\Omega \angle 45^\circ$ beträgt und aus zwei parallel geschalteten Komponenten besteht. Geben Sie die Werte dieser Komponenten an.
- Geben Sie Scheinleistung und Leistungsfaktor an.